X-Plane11

X-Plane11

一、 UDP 的设置

- 1、 先打开 UDP 的配置文件
- 2、 在配置文件里面找到 设备使用场合 ID,找到对用 游戏的数值(X-plane11 对应的是 12),然后在 设备选择设置成 12(DEVICE_SEL=12);
- 3、 数据发送方式选择是 0 (DEVICE_SEL=0);
- 4、 串口要与本机设备管理里面的串口对应;
- 5、 打开 **X-plane11** 游戏软件并成功运行,在游戏里 面右上角找到设置界面,如下图:





并点击打开设置界面进行设置,如下图:

the sections a								
ALCORE BALL				OUTPUT RATES				
	0 Permanente 1 Times 2 Silin stats			UDP Rate Die packets/sec				
	3 Speeds 4 Mach, V/L, sload 5 Waather			Disk Rate writes/sec				
	0 Autorit errougtene 2 System growene 3 Joyetick atterstyleneuter/vedder 0 Other High contextus							
	10 Arstinal obability 11 might controls allown halensins/hulder 12 Wing sowed Almait vectoring 13 Tom Ban, stock an anoditakan			NETWORK CONFIGURATION				
	14 Order & Drakes 15 Angular minimum 16 Angular valicities			Enter P Asteria V	11			
	10 Angle Of attack, solendy, & padra 10 Magnetic companie 20 Luthank, kongitude, a witkude			Port Post				
	21 Locators, velocity, & distance system 27 All planes instructs 28 All planes instructs 29 All planes instructs 29 All planes instructs							
	26 Throttle (commanded) 26 Throttle (sectual) 27 Engine feather, normal, beta, & novmas				000			
	20 Project entiring 20 Cardioutech heat setting 20 Cardioutech heat setting 21 Covel Ray welling							
	22 Misjoviti setting 3 Bistric Brison 24 Engine preser 5 Exection Recent							
	26 Engine tangan 27 Engine MPM 28 Proprint PPM 29 Dropolice MPM							
	- 2-9 Propress (and) - 40 Propress (default) - 41 N1 - 42 N2				-0			
	PT Educited Constructions			Done				
11	Flight controls alleron/elevator/rudder							
12	Wing sweep & thrust vectoring							
13	Trim, flap, stats, & speedbrakes							
14	Gear & brakes							
15	Angular moments		×		1			
16	Angular velocities		v	-	7			
17	Pitch, roll, & headings		v -		7			
18	Angle of attack, sideslip, & paths							
19	Magnetic compass							
20	Latitude, longitude, & altitude							
21	Location, velocity, & distance traveled		-		-			
	All a los es la mada		-	-				

6、 配置文件网络端口设置与游戏内部 IP 网络口的设置,

4900 对应的是 4901,例如:

[网络] ;LocalIP=192.168.250.1 LocalIP=0.0.0.0 LocalPort=4901



7、 平台自由度选择根据现实所用的平台自由度数量选择

例如:

;3,4,6 [平台自由度选择] PLATDOF_SEL=3

8、 平台运动系数即是平台运动的各个幅度,幅度太大那

就减小系数,其中正负代表的是运动方向的正反 例如:

;除了设备选择1和选择2以外,用一下系数 RollCof=100 PitchCof=-80 YawCof=120 AcceXCof=-40 AcceYCof=20 AcceZCof=50 ;以上系数都可以为负值,表示相反的方向

配置文件里面有

文字解说;

-4

9、 其它选项可根据自己意愿来定义是否需要生成,例如:

```
[其它选项]
;是否生成日志文件,在Log文件夹下,选项为true 或 false
CommandReplay=true
```

퉬 Log	2017/7/10 11:54	文件夹	
🗿 config.ini	2017/7/6 12:57	配置设置	2 KB
UDP2Game.exe	2017/7/6 12:57	应用程序	127 KB
🖬 UDP2Game.ilk	2017/7/6 12:57	Incremental Link	958 KB
🖬 UDP2Game.pdb	2017/7/6 12:57	Program Debug	1,963 KB

10、 先运行 UDP2Game,达到这样一个界面,例如:



成功并随时接收数据;

11、 正常启动游戏软件,查看运行状况。。。